


TS 通信・簡易計算ソフト

SURVEY ASSIST

サーベイアシスト



観測した座標値を
簡単に有効利用！



作図機能でイメージが
つかみやすい！

- ➡ SIMA座標データ入出力
- ➡ 二次元トラバース計算・測設計算・座標面積計算
- ➡ 図面イメージ表示・編集・印刷
- ➡ 図面ファイル(DXF形式)出力

SURVEY ASSIST

ソフトウェア仕様

機能一覧	観測受信・観測簿作成（APA標準フォーマット） 観測値を座標値へ変換・観測座標登録・座標重複チェック機能 座標図面印刷 座標一覧テキストファイル読み込み出力・SIMAデータ入出力 2次元トラバース計算・測設計算・座標面積計算 DXFファイル出力
------	--

動作環境

対応 OS	Windows 11(64bit x64)
CPU	Intel Core i シリーズ(第8世代)相当以上
メモリ	8GB以上
ディスプレイ	1366 x 768 32bitカラー以上/1920 x 1080 32bitカラー推奨
入力装置	キーボード・マウス必須 ※タッチパネルによる操作は動作対象外です。
ハードディスク	インストール時100MB以上、他にデータ分の空き容量が必要
メディア	DVD-ROMメディアドライブ
プロテクト	web認証型 ※認証にはインターネット接続が必要です。

制限事項・注意事項

- 動作環境等のスペックは将来改良により変更される場合があります。
また、本製品及び付属資料の内容については、予告なく変更することがあります。
- ・本製品は、『1ライセンス』につき『1 PC内1 ユーザーアカウント』での利用になります。
本製品がインストールされている PC が 1 台の場合でも、利用するユーザアカウントが複数の場合は『利用するユーザアカウント数』分のライセンスが必要になります。
 - ・このソフトウェアは著作権法他の法令により保護されています。
 - ・また使用者による本製品の複製、複写、改変、第三者に対する再配布、付与、レンタル、リース行為あるいは中古取扱等は禁止します。「使用承諾契約書」をよくご覧になって取り扱いに注意して下さい。



〒022-0002 岩手県大船渡市大船渡町赤沢12-17
TEL : 0192-26-6331 FAX : 0192-21-1157

<http://www.peacenet.co.jp>

記載内容は 2022 年 5 月時点のものです。

〔販売取り扱い〕