

上出来BEST8 ダウンロードファイルでのデータ集更新方法

- ①ダウンロードファイル **johdeki8rev-update.exe** をダブルクリックで実行し、解凍します。
- ②台帳管理の **表示・アプリ設定** メニューから **利用地域設定** を開きます。
- ③**利用地域設定** の **インストールメディアから様式/管理基準を設定する** を開きます。
※事前に利用する地域を選択している必要があります。
- ④解凍したフォルダ内の **rev20xxxxxx_xxxx** フォルダを選択します。
※フォルダ名称(**rev20xxxxxx_xxxx**)はダウンロードした時期により名称が異なります。
- ⑤**上出来更新データダウンロード** 画面が表示されますので **OK/ダウンロード開始** を実行して下さい。

データ集の更新が完了します。

The screenshot illustrates the software's update process. It shows the main application window with the '表示・アプリ設定' (Display/APP Settings) menu open, leading to the '利用地域設定' (Region Setting) dialog. In this dialog, the 'インストールメディアから様式/管理基準を設定する' (Set style/management criteria from installation media) option is selected. An arrow points to a file selection dialog titled 'フォルダの参照' (Folder Reference), which shows the folder 'rev20140901_1419' selected. Another arrow points to the '上出来更新データダウンロード' (Download Update Data) screen, where the 'OK ダウンロード開始' (OK Start Download) button is highlighted.

利用地域設定

地域/機関

国の機関

- 国土交通省
- 国土交通省官庁営繕部
- 国土交通省港湾局
- 農林水産省
- 農林水産省森林農地整備センター
- 農林水産省水産庁
- 農林水産省林野庁
- 環境省自然環境局

その他の機関

リストボックスから、ご利用地域/機関を選択してください。

地域や機関は複数選択することができます。
選択した地域や機関の様式は自動的に選択され、
上出来システムにインストールされます。

インターネット経由で最新の様式や管理基準を入手する
(ビースネットクラブ専用)

→ インストールメディアから様式/管理基準を設定する

→ 機関/地域の設定を行い、インストールは後で行う

フォルダの参照

PnLayerCatalog.xmlがある様式フォルダを選択してください

- PC
- ライブ
- ネットワーク
- johdeki8rev-update
 - rev20140901_1419

上出来更新データダウンロード

システム	更新データ名称	ステータス
データ集 更新データ	データ集 更新データ	最新のデータです
管理基準 更新データ	管理基準 更新データ	最新のデータです
ご利用の地域/機関の様式		
<input type="checkbox"/> CBR試験管理	東北地区	最新のデータです
<input type="checkbox"/> CBR試験管理	汎用様式	最新のデータです
<input type="checkbox"/> CO2排出管理	汎用様式	最新のデータです
<input type="checkbox"/> ふるい分け試験管理	中国地区	最新のデータです
<input type="checkbox"/> ふるい分け試験管理	中部地区	最新のデータです
<input type="checkbox"/> ふるい分け試験管理	九州沖縄地区	最新のデータです
<input type="checkbox"/> ふるい分け試験管理	東北地区	最新のデータです
<input type="checkbox"/> ふるい分け試験管理	関東地区	最新のデータです
<input type="checkbox"/> アルバム作成	汎用様式	最新のデータです
<input type="checkbox"/> オーバーレイ管理	汎用様式	最新のデータです
<input type="checkbox"/> コンクリート品質管理	九州沖縄地区	最新のデータです
<input type="checkbox"/> コンクリート品質管理	北海道	最新のデータ
<input type="checkbox"/> コンクリート品質管理	北陸地区	最新のデータ

ダウンロードステータス

OK ダウンロード開始

閉じる