



## 【TS-FIELD for WIN】バージョンアップのお知らせ（2015年05月01日版/Ver1015）

株式会社ピースネット

<http://www.peacenet.co.jp/>



### シリーズ全体

- 〔 1 〕 デフォルトショートカットキーの設定を追加。

基本観測：F5＝測定/F6＝観測座標登録 / TS出来形：F5＝測定/F6＝OKボタン

キーの割り付け設定が可能なハードキーを実装したタブレット等での利用が便利です。

各機器でのファンクションボタンをハードキーに割り当てる方法については、該当機種のマニュアル等をご覧ください。

参考：Panasonic TOUGH PAD FZ-G1シリーズ [windows8.1の場合](#) [windows7の場合](#) ※Panasonic社パソコンサポートページへのリンク



### 基本観測版

- 〔 1 〕 丁張設置（設計データ/CAD データ）：誘導で、ワンマン観測の ON/OFF が正常に切り替え出来ない現象を修正。
- 〔 2 〕 縦断作成：VCL に、0 を入力出来ないよう修正。又「桁数設定」未満のデータは切り捨てで、0 と判定する。  
測線標高の桁数設定が「小数点以下 3 桁」の場合、“0.0009”は“0.000”と判定
- 〔 3 〕 結線観測：ページデータが正常に削除できない場合がある現象を修正。
- 〔 4 〕 路線作成 IP 法：SP 点を自動算出するようにした。
- 〔 5 〕 杭ナビ（LN-100）接続時、誘導画面、丁張設置（設計・CAD）でレーダー表示機能を追加。



### TS-出来形版

- 〔 1 〕 今回はありません。



### TS-出来形データ確認Viewer

- 〔 1 〕 今回はありません。