



【TS-FIELD for WIN】バージョンアップのお知らせ（2015年08月28日版/Ver2000）

株式会社ピースネット

<http://www.peacenet.co.jp/>

Ver2からの重要な更新内容

Ver2000以降をご利用頂くには、Ver1017までの旧バージョンをアンインストール後、最新のインストーラでインストール作業を行う必要があります。**※旧バージョンをアンインストールしても、作成した基本観測版データに影響はありません。**

最新版インストーラの入手方法

[ピースネットクラブ保守サイト](#) の[アプリダウンロードページ](#)からダウンロードして下さい。

※TS-FILED保守契約期間中の方がダウンロード可能です。

旧バージョンからの移行作業手順

①コントロールパネル>プログラムのアンインストールより「TS-FIELD for WIN」をアンインストールします。

②ダウンロードした、最新版インストーラを起動しインストールを実行して下さい。

③インストール完了後、自動的に「プログラムアップデート」画面が起動します。

「ユーザーID」「TS・基本観測ライセンスパスワード」「保守ライセンスパスワード」を入力後、「アップデート開始」をクリックし、アップデートの有無を確認して下さい。アップデートがある場合、そのまま自動的にアップデート処理が実行されます。

※「ユーザーID」「パスワード」等は登録証をご確認下さい。

旧バージョンで製品ライセンス認証をしていた時は、既に製品パスワードが（●●●と）表示されている場合があります。

試用版として利用する場合

インストール直後のこの画面で「**期間限定試用版で認証する**」を実行して下さい。TS出来形/基本観測版アプリケーション起動後には試用版として利用登録する事はできません。

試用版のご利用期間は5日後までとなります。



基本観測/TS出来形の「プログラムアップデート」を実行してもこの画面が表示されます。

今後TS-FIELD for WINのアップデートを実行する際は、この画面より保守ライセンスが認証されている状態で実行する事になります。

又、一度**期間限定試用版**で認証後**製品版**として認証をし直す場合は、**ユーザーID**と**製品ライセンスパスワード**部分を削除し、**製品版**のID/パスワードを入力後、再度認証を実行して下さい。



シリーズ全体

- [1] ダウンロードによるアップデートを廃止し、「プログラムアップデート」画面からのアップデート方式に変更。
※アップデートを行うには保守契約が必要です。



基本観測版

- [1] 一部トータルステーションと Bluetooth 接続による通信コマンドが正常に処理できない現象を修正。
NIKON TS (Nivo 5.HC)
- [2] DWG/DXF ファイル読み込み書き出しで、AC1027 (R2015) に対応。
- [3] 図面取込 : OLE が定義されている図面ファイルを読み込んだ時正常に読み込みできない場合がある現象を修正。



TS-出来形版

今回はありません。



TS-出来形データ確認Viewer

今回はありません。